



PROGRAMMERING AV ALTUS *snabbguide*

HA KUN SPENNING PÅ EN OG EN
MARKISE AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!

Bruk Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Telis 4
Soliris eller Centralis/Situo RTS
Ved bruk av Telis flerkanaals sender, velg riktig
kanal før du starter.

1. Trykk ▲ og ▼ samtidig til markise kvitterer.
2. Sjekk dreieretningen på motoren.
3. Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til markise kvitterer.
4. Kjør markise helt inn.
5. Trykk MY-knappen og ▼ samtidig til markise begynner å gå.
6. Stopp markise med MY-knappen ved endestopp kan justeres med ▲ ▼.
7. Trykk MY-knappen og ▲ samtidig til markise begynner å gå.
8. Markisen stopper av seg selv ved den indre endestopp.
9. Hold MY-knappen inne til markise kvitterer.
10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på baksiden og hold inne til markise kvitterer.

SLETTE MINNET ALTUS

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Markisen går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i *MINST 7 sekunder* (markisen skal kvittere 2 ganger). Dette er viktig!

SLETTE MINNET I MOTOR ALTUS

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Produktet går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i *MINST 7 sekunder* (markisen skal kvittere 2 ganger). Dette er viktig!

FLYTTE ENDESTOPP ALTUS

1. Kjør motoren til den stopper ved endestoppen som skal flyttes.
2. Trykk ▲ og ▼ samtidig. Motoren kvitterer.
3. Du kan nå i dødmannsgrep kjøre motoren til ønsket endestopp.
4. Lagre den nye endestoppen med stopp/my-knappen til motoren kvitterer (ca 5 sekunder).