

INSTALLINGSANVISNING LT 50

1. Ta bort det gule dekselet.
2. Aktiver grenseposisjonsenheten ved å trykke inn begge justerknappene slik at de blir stående inne.
3. Kjør motoren til ønsket nedre stopp. Trykk opp justerknappen for denne rotasjonsretningen.
4. Kjør motoren til ønsket øvre stopp. Trykk opp justerknappen for denne rotasjonsretningen.
5. Prøvekjør installasjonen.
Juster eventuelt innstilt grenseposisjon.
Trykk inn justerknappen for den rotasjonsretning som skal justeres, og kjør motoren til den nye ønskede posisjonen.
6. Sett på plass det gule dekselet.

